

Nordisk Base サービスセンターよりお願い

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

Nordisk の非自立型テントをはじめてお使いになるユーザー様へ、以下の点にご注意いただき設営ください。

1. 設営する際は、エンドまでポールが入ったことを確認してからポールポケットに入れるようにしてください。無理にいれようとすると折れる可能性があります。※画像1
2. フライが立ち上がった際には、本体のペグダウン、張綱をしっかり張ってください。ポールのサポートのために必要です。張綱は左右対称のテンションで張っていただくことで、均等に力が加わり安定します。どちらかにテンションが強くなりますと、一部のポールへの負荷が高まり曲がりや折れの原因となりますのでご注意ください。※画像2

自立型テントとは異なり、非自立型テントは設営する際にポールや幕体に負荷がかかりやすくなります。上記の点にご注意いただければ、長く快適にお使いいただけますので、何卒、テントの性質をご理解いただいた上でご使用いただければと思います。



画像 1



画像 2